



Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Rendszertelefonok az
MD110 kommunikációs rendszerhez

Dialog 4223 Professional csak D3 módban

Gyors segédlet

Ez a Gyors segédlet rövid leírást ad az alapfunkciók használatáról. A létező funkciókról többet tudhat meg a Használati útmutatóból.

Szabad költözés¹

Bejelentkezés: *11* Engedélyező kód *
Saját mell. sz. #

Kijelentkezés: #11#

Hívások fogadása

Válasz:

Kihangosítással:
(Csak a Dialog 4222
és 4223 készülékek
esetén.)

Nyomja meg a villogó Vonal gombot

Másik melléken
(Hívás átvétele): Hívja a csengő mell. 8

Hívás befejezése: vagy

Híváskezdeményezés

Belső hívások: Mell. sz.

Külső hívások: Külső vonali kód és a szám

Kihangosítással:
(Csak a Dialog 4222
és 4223 készülékek
esetén.)

Tárcsázza a számot

Közös rövidített
hívószámok: Űsse be a gyorstárcsázó számot

Rövidített
hívószámok: ** (0-9)

Tárcsázás a
funkciógombok
segítségével: Nyomja meg az előre programozott
gombot, pl. Központi iroda

Az utolsó külső
szám újrAhívása: ***

Hívás név alapján¹

Például: „Éva”:
(Csak a Dialog 4222
és 4223 készülékek
esetén.)

Dir 3 3 8 8 8 Find
UF vagy Down Call

A teljes Használati útmutató elérhető elektronikusan formában a Telefon
Eszköztár CD-n és a következő címen:
<http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

Tárcsázás egy folyamatban lévő hívás közben

Átkapcsolás
DTMF módba: 9 Tárcsázza a kívánt számokat

Tudakozódás

Folyamatban lévő
beszélgetés: **Tudakozódás** Harmadik fél hívása

Visszatérés: 1. Vonal vagy Tudakozódás

Visszatérés
az első
partnerhez és
a Tudakozódás
befejezése: 1. Vonal

Hívás átadása

Folyamatban lévő
beszélgetés: **Tudakozódás kezdeményezése**
Átadás (Hívásfogadás előtt vagy után)

Konferencia

Folyamatban lévő
beszélgetés: **Tudakozódás kezdeményezése**
3 (Hívásfogadás után)

Visszahívás

Bekapcsolás: 6

Egy visszahívás
törlése: #37* Mell. sz. #

Az összes
Visszahívás
törlése: #37#

Hívásvárakoztatás

Bekapcsolás: 5 (Foglalt jelzés esetén) Vonalra várakozás

Kihangosító

(Csak a Dialog 4222 és 4223 készülékek esetén.)

Kézbeszélőről:

Vissza a
kézbeszélőhöz:

Átírányítás

Megrendelés a
saját mellékéről: **Átírányítás** vagy *21#
(Az Átírányítás gomb előre be van programozva.)

Törlés: **Átírányítás** vagy #21#

Belső követés („kövess-engem“)

Megrendelés a
saját mellékéről: *21* Új mell. sz. #

Törlés: #21#

Továbbküldés
válasz pozícióból: *21* Saját mell. sz. *
Új mell. sz. #

Törlés válasz
pozícióból: #21* Saját mell. sz. #

Külső követés

Megrendelés: *22# Külső vonali kód és a szám
#

Törlés: #22#

Személyes szám¹

Profil aktiválása vagy
megváltoztatása
saját mellékéről:

10 (1-5) #

Törlés: #10#

Integrált hangposta¹

A postaláda
elérése: Tárcsázza a hangposta számát, majd
kövesse az elhangzó utasításokat

Új üzenetet
kapott: Nyomja meg az előre programozott
Üzenet gombot, és kövesse az elhangzó
utasításokat

Funkciógombok programozása

Funkció
programozása
vagy módosítása: **Program** Nyomja meg a választott
funkciógomb Számát vagy kódját
Nyomja meg ismét a funkciógombot
Program

Hívás tartása

Egyéni: **Vonal**

Hívás
folytatása: **Vonal**

Normál tartás: 8

Hívás folytatása
saját melléken: **Vonal**

Hívás folytatása Hívja a melléket, ahonnan a hívástartást
másik melléken: kezdeményezték 8

Számlakód¹

Új külső hívás: *61* Számlakód #
Külső vonali kód és a szám

Folyamatban
lévő külső hívás: **Vonal** *61* Számlakód # **Vonal**

Távollét információ¹

Megrendelés:

Visszatérési
dátummal/
idővel: *23* Távolléti kód *
Dátum/Idő #
(A dátum és idő sorrendje a rendszertől függ)

Visszatérési
dátum/idő
nélkül: *23* Távolléti kód #

Törlés: #23#

Nyelv választása¹

A kijelző nyelvének *08* Nyelv kódja (0-9)
megváltoztatása: #

Hangtalan csengetés

A csengetés
kikapcsolása:

Általános kikapcsolás

Az összes
aktivált funkció
kikapcsolása: #001#

Rövidítések és magyarázatok

mell. mellék
Sz. szám
1 Opcionális