



Dialog 4223 Professional Dialog 4225 Vision

Rendszertelefonok az Ericsson MX-ONE™ és az MD110 kommunikációs rendszerekhez

Gyors tájékoztató

Ez a Gyors tájékoztató röviden ismerteti az alapfunkciók használatát. A rendelkezésre álló funkciókról és műszaki jellemzőkről további információkat talál a Használati útmutatóban.

A teljes Használati utasítás megtalálható elektronikus formában az Enterprise Telefon-eszköztár CD lemezen és a <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml> internetes címen.

Navigálás a menüben (készenléti menük)

Dialog 4223 – Navigálás: Használja a kijelző menügombjait. Ha a funkció nem látható a kijelzőn, nyomogassa a **(more...)** **(tovább...)** gombot, amíg meg nem jelenik.

n Missed CallList PhoneBook Absence Account Authority Lock LogOn/Off Timer Redial Program PhoneSet HideMenu

Dialog 4225 főmenü – Navigálás: Használja a Navigációs gombokat.

Program PhoneSet CallList PhoneBook Messages

Dialog 4225 almenü – Navigálás: Használja a kijelző menügombjait. Ha a funkció nem látható a kijelzőn, nyomogassa a **(more...)** **(tovább...)** gombot, amíg meg nem jelenik.

n Missed Absence Account Authority Lock LogOn/Off Timer Redial Hide/ShowMenu

Szabad költözés¹

Bejelentkezés: *11* Jogosultsági kód *
Saját mell. sz. #

Kijelentkezés: #11#

Hívások fogadása

Hívásfogadás:

Kihangosítással: Nyomja meg a villogó Vonal gombot.

Másik melléken (Hívás átvétele): Hívja a csengő mell. **CallPickUp (Hívásátvétel)**

Hívás befejezése: vagy

Híváskezdeményezés

Belső hívások: Mell. sz.

Külső hívások: Külső vonali kód és a szám

Kihangosítással: Tárcsázza a számot.

Egyéni rövidített hívószám hívása: **(0-9)

Tárcsázás a funkciógombok segítségével: Nyomja meg az előre programozott gombot, pl. Igazgatóság

Az utolsó külső szám újrAhívása: **Redial (ÚjrAhívás)**

Tárcsázás a telefonkönyvből, pl. „Eva”:

Dialog 4223: **PhoneBook (Telefonkönyv) 3 3 Find (Keres) Down (Le) vagy Up (Fel) Call (Hívás)**

Dialog 4225: **PhoneBook (Telefonkönyv) Select (Választ) 3 3 Find (Keres) Down (Le) vagy Up (Fel) Call (Hívás)**

ÚjrAhívás a híváslistából: **CallList (Híváslista) Select (Választ) Down (Le) vagy Up (Fel) Call (Hívás) vagy n Missed (n Sikertelen) Down (Le) vagy Up (Fel) Call (Hívás)**

Tudakozódás

Folyamatban lévő beszélgetés: **Tudakozódás** Harmadik fél hívása

Visszatérés: **1. Vonal vagy Tudakozódás**

Visszatérés az első partnerhez és a Tudakozódás befejezése: **1. Vonal**

Átadás

Folyamatban lévő beszélgetés: **Conf/Transf (Konf/Átadás) Harmadik fél hívása Tranfer (Átadás) (Hívásfogadás előtt vagy után)**

Konferencia

Folyamatban lévő beszélgetés: **Conf/Transf (Konf/Átadás) Harmadik fél hívása Conference (Konferencia) (Fogadás után)**

Hívásvárakoztatás

Bekapcsolás: **CallWaiting (Hívásvárakoztatás) (Foglalt jelzés esetén) Várakozzik**

Visszahívás

Bekapcsolás: **CallBack (Visszahívás)**

Egy visszahívás törlése: **# 3 7 * Mell. sz. #**

Az összes visszahívás törlése: **# 3 7 #**

Kihangosítás

Kézibeszélő:

Vissza kézibeszélő módba:

Tárcsázás egy folyamatban lévő hívás közben

Átkapcsolás DTMF módba: **Tones (Hangok) Tárcsázza a kívánt számokat**

Tartás

Egyéni: **Vonal**

Hívás folytatása: **Vonal**

Közös tartás: **CommonHold (KözösTartás)**

Hívás folytatása saját melléken: **Vonal**

Hívás folytatása Hívja a melléket, ahonnan a hívást másik melléken: várakoztatták **CallPickUp (Hívásátvétel)**

Személyes szám¹

Bekapcsolás: **Absence (Távollét) Select (Választ) Down (Le) vagy Up (Fel) Select (Választ)**

Törlés: **Absence (Távollét) Select (Választ) Select (Választ)**

Átírányítás

Bekapcsolás: **Átírányítás vagy Absence (Távollét) Down (Le) Activate (Bekapcsolás)**

Törlés: **Átírányítás vagy NoDiversion (Nincs átírányítva)**

Belső követés („kövess-engem”)

Megrendelés a saját mellékéről: **Absence (Távollét) Down (Le) Select (Választ) Új mell. sz. Enter (Beír)**

Törlés: **Átírányítás vagy NoDiversion (Nincs átírányítva)**

Továbbküldés fogadó pozícióból: *** 2 1 * Saját mell. sz. * Új mell. sz. #**

Törlés: **# 2 1 * Saját mell. sz. #**

Ericsson Enterprise AB. Minden jog fenntartva. Változtatás minden előzetes bejelentés nélkül lehetséges. További információkért forduljon Ericsson tanúsítvánnyal rendelkező kereskedelmi partneréhez.

Külső követés

Megrendelés: **Absence (Távollét) Down (Le) vagy Up (Fel) Select (Választ) Külső vonali kód és a szám Enter (Beír)**

Törlés: **Átírányítás vagy NoDiversion (Nincs átírányítva)**

Távollét információ¹

Megrendelés: **Absence (Távollét) Down (Le) Select (Választ) Down (Le) vagy Up (Fel) Select (Választ)**

Visszatérési dátum/Idő megadásával: **Absence (Távollét) Down (Le) Select (Választ) Down (Le) vagy Up (Fel) Select (Választ) Dátum/Idő Enter (Beír)**

Törlés: **Átírányítás vagy NoDiversion (Nincs átírányítva)**

Funkciógombok programozása

Programozás vagy módosítás: **Program Select (Választ)**

Nyomja meg a funkciógomb számát vagy kódját
Nyomja meg ismét a funkciógombot **Exit (Kilép)**

Hangposta^{1, 2}

A postaláda elérése: Tárcsázza a hangposta számát, majd kövesse az elhangzó utasításokat

Új üzenetet kapott: **Üzenet** Kövesse az elhangzó utasításokat

Számlakód¹

Új külső hívás: **Account (Szám) Számlakód Enter (Beír) Külső vonali kód és a szám.**

Folyamatban lévő külső hívás: **Vonal Account (Szám) Számlakód Enter (Beír) Vonal**

A kijelző nyelve¹

A nyelv megváltoztatása: *** 0 8 * Nyelv kódja (0-9) #**

Általános kikapcsolás

Az összes aktivált funkció kikapcsolása: **# 0 0 1 #**

Magyarázatok

mell. mellék

Sz. szám

n sikertelen hívások száma

1 az MD110 rendszernél opcionális

2 az MX-ONE™ rendszernél opcionális